



Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor mit der Crane


Connect App verbinden

 Achten Sie darauf, dass die Bluetooth®-Funktion bei Ihrem Smartphone aktiviert ist.

1. Kehren Sie nach Abschluss der Benutzereinstellungen in das „Alle Einstellungen“-Menü zurück.
2. Wählen Sie das Symbol „Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor“. Jetzt können Sie weitere Einstellungen zur optimalen Verwendung Ihres Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensors vornehmen.
3. Um den Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor **1** mit Ihrem Smartphone zu verbinden, wählen Sie im Feld „Paaren“ den Punkt „Verbinden“. Ein Hinweifenster erscheint.
4. Drücken Sie in diesem Fenster auf „Jetzt paaren“. Der Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor verbindet sich automatisch mit der App.

 Wir empfehlen, während des Verbindungsvorgangs entweder den Geschwindigkeitsmagnet **5** oder den Trittfrequenzmagnet **4** zu nehmen und ihn mit einem maximalen Abstand von ca. 2 mm zwischen dem Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor und dem Magneten über die entsprechende Pfeilmarkierung **10** auf dem Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor **1** zu bewegen.

5. Nach erfolgter Montage (siehe Kapitel "Montage") können Sie Messungen starten und über das Symbol „Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor“ auf die Analysen Ihrer Messdaten zugreifen. Sobald Sie den Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor mit der Crane Connect App verbunden haben, werden alle gemessenen Daten an die App übertragen.


 Wenn die Internetverbindung bei Ihrem Smartphone oder Tablet aktiviert ist, werden alle gemessenen Daten automatisch von der Crane Connect App auf die Internetseite www.cranesportsconnect.com hochgeladen und dort dauerhaft gespeichert.

MONTAGE


Montage des Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensors

1. Befestigen Sie den Geschwindigkeits- & Trittfrequenzsensor **1** und die Sensorabdeckung **2** in der Mitte der Kettenstange mit 4 Kabelbindern **3** (2 Kabelbinder für jeden Sensorteil) (siehe **Abb. A + Abb. B**).
2. Führen Sie die Kabelbinder durch die Öffnungen **9** des Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensors. Schließen Sie die Kabelbinder, aber ziehen Sie sie noch nicht fest an.

Montage des Geschwindigkeitsmagneten und des Trittfrequenzmagneten

 Bitte beachten Sie, dass das weiße Klebeetikett auf dem Trittfrequenzmagneten als Schutzfolie dient und daher nicht entfernt werden sollte.

3. Positionieren Sie den Geschwindigkeitsmagneten **5** an einer der Speichen, so dass der Geschwindigkeitsmagnet auf Höhe des Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensors **1** liegt. Befestigen Sie die Halterung für den Geschwindigkeitsmagnet **6** an einer der Hinterradspeichen (siehe **Abb. A + Abb. B**).
4. Befestigen Sie den Geschwindigkeitsmagneten an der Halterung.
5. Positionieren Sie den Trittfrequenzmagneten **4** auf dem Pedalarm, so dass der Trittfrequenzmagnet auf Höhe des Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensors liegt.
6. Führen Sie den Kabelbinder **3** durch die Öffnung **11** des Trittfrequenzmagneten. Schließen Sie den Kabelbinder, aber ziehen Sie ihn noch nicht fest an.

 Stellen Sie die Position der Geschwindigkeits- und Trittfrequenzmagnete so ein, dass die Magnete in einem Abstand von ca. 2 mm die entsprechenden Pfeilmarkierungen des Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensors passieren.

7. Ziehen Sie die Kabelbinder des Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensors und des Trittfrequenzmagneten fest an.

PFLEGE UND WARTUNG

Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor reinigen

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäße Reinigung kann zu Beschädigungen am Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor führen.

- Tauchen Sie den Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor **1** nicht in Wasser oder in andere Flüssigkeiten ein.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Sie können die Oberflächen beschädigen.
- Reinigen Sie den Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor mit einem weichen, feuchten und fusselfreien Tuch oder einer weichen Bürste.

Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor aufbewahren


HINWEIS

Beschädigungsgefahr!


Unsachgemäßer Umgang mit dem Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor kann zu Beschädigungen führen.

- Bewahren Sie den Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor an einem geeigneten Ort zwischen -10 °C und +60 °C und in einem sauberen, trockenen Bereich auf.
- Halten Sie den Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor von direkter Sonneneinstrahlung fern.

TECHNISCHE DATEN

Modell-Nr.:	AE8-SPCD-2
Artikelnummer:	25136
Lagertemperatur:	-10 °C bis +60°C
Betriebstemperatur:	0 °C bis +50 °C
IP-Code:	IPX7
Stromversorgung:	3V Lithium-Batterie Typ CR2032 (1 x 3 V DC  CR2032)

BATTERIEWECHSEL

 Wenn der Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor **1** nach 5 Minuten Leerlauf wieder aktiviert wird, blinkt ein grünes oder ein rotes Licht.

- Grünes Licht: Die Spannung ist gleich oder höher als 2,82 V
- Rotes Licht: Die Spannung liegt unter 2,82 V => Batterie muss gewechselt werden


1. Öffnen Sie das Batteriefach **8** des Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensors **1**, indem Sie den Batteriefachdeckel mit einer Münze gegen den Uhrzeigersinn drehen.
2. Entfernen Sie die leere Batterie **7** mit einem spitzen Gegenstand.
3. Legen Sie eine neue Batterie so ein, dass der Pluspol (+) nach oben zeigt (siehe **Abb. D**).
4. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf.
5. Schließen Sie das Batteriefach, indem Sie den Batteriefachdeckel mit einer Münze im Uhrzeigersinn drehen.

⚠️ WARNUNG!

Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp. Beachten Sie beim Einlegen der Batterie die richtige Polarität. Batterie nicht kurzschließen!


ENTSORGUNG

Verpackung entsorgen

 Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor entsorgen


Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

 Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden.

Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die häufig in Elektro- und Elektronik-Altgeräten enthalten sind, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

Durch die sachgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrer Müllabfuhr.


Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

 Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie die Batterie nur in entladene Zustand an Ihrer Sammelstelle ab.

*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

RoHS-Direktive 2011/65/EU, RED-Direktive 2014/53/EU

 Hiermit erklärt Krippel-Watches, dass sich der Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Direktiven RED 2014/53/EU und RoHS 2011/65/EU befindet. Den kompletten Text der Konformitätserklärung können Sie über unsere Homepage abrufen: www.krippel-watches.com (Menüpunkt „Kundenservice“).

KUNDENSERVICE

KUNDENService

Bitte beachten Sie, dass wir aus organisatorischen Gründen **keine unangemeldeten** unfrei eingesandten **Pakete** annehmen können. Nutzen Sie **zuerst** unsere **Service-Homepage** oder kontaktieren Sie uns unter der unten angeführten **e-Mail-Adresse** oder der kostenlosen **Service-Hotline**.

Bitte halten Sie die **Modell-Nr.** des Produktes bereit, die Sie auf der **Rück- bzw. Unterseite** des Produktes finden.

www.cranesportsconnect.com
service@cranesportsconnect.com
Kostenlose Service-Hotline (kostenlos, 24h/7Tage)
00800 52323000